

1 Hinweise

1.1 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie zunächst den Lieferumfang auf Vollständigkeit:

- 1 Geniol Feuerstelle (1), 1 Brennkammer (2), 1 Brenndeckel (3), 1 Löschvorrichtung (4)

Sollte der Lieferumfang der von Ihnen erworbenen Feuerstelle Mängel aufweisen oder unvollständig sein, so wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler oder an die Serviceabteilung des Herstellers direkt.

1.2 Wichtige Sicherheitshinweise

Die Geniol Feuerstelle kann unter Berücksichtigung der folgenden Warnhinweise sowohl im Freien als auch im Haus verwendet werden:

- Verwenden Sie bitte ausschließlich für den Wohnraum geeignetes Brennholz, zum Beispiel das von Heinze angebotene Qualitäts-Brennholz aus reinem Bio-Ethanol (Heinze Artikel 20500, siehe Ersatzteile . Zubehör)
- Sorgen Sie bitte stets für eine ausreichende Luftzufuhr, zum Beispiel durch ein geöffnetes Fenster
- Platzieren Sie die Geniol Feuerstelle auf einem ebenen Untergrund
- Halten Sie in alle Richtungen Abstand zu feuerempfindlichen Materialien
- Feuerstelle und speziell Brennkammer mit Brennholz in sicherer Entfernung von Kindern und Haustieren aufbewahren
- Füllen Sie das Brennholz ausschließlich in die dafür vorgesehene Brennkammer und niemals in den äußeren Behälter

1 Hinweise

1.2 Wichtige Sicherheitshinweise

- Entzünden Sie das Brennholz nur mit einem Stabfeuerzeug oder einem entsprechend langen Kaminanzünder
- Niemals während des Betriebs Brennholz nachfüllen
- Nicht während oder kurz nach dem Betrieb das Glas oder die Metallteile berühren
- Nicht während des Betriebs über das Glas beugen
- Bitte berücksichtigen Sie stets eine ausreichende Abkühlzeit nach dem Betrieb

2 Inbetriebnahme

2.1 Aufstellen

Setzen Sie die Brennkammer (2) in die dafür vorgesehenen Halterungen im Edelstahlbehälter (5) und legen Sie anschließend den Brenndeckel (3) auf. Platzieren Sie die Geniol Feuerstelle unter Berücksichtigung eines allseitigen Sicherheitsabstandes von mindestens einem Meter zu feuerempfindlichen Gegenständen auf einem ebenen, feuerfesten Untergrund. Sofern Sie die Feuerstelle im Innenraum verwenden, sorgen Sie bitte für Frischluftzufuhr, zum Beispiel durch Öffnen eines Fensters.

2.2 Befüllen

Nehmen Sie den Brenndeckel sowie die Brennkammer aus dem Behälter der Feuerstelle und füllen Sie bis etwa 10 mm unterhalb der Oberkante ca. 500 ml Brennholz in die Brennkammer. Als Zubehör bietet Heinze ein aus reinem Ethanol bestehendes

2 Inbetriebnahme

Qualitäts-Brennholz an (Heinze Artikel 20500, siehe Ersatzteile . Zubehör). Setzen Sie anschließend die Brennkammer wieder in die dafür vorgesehenen Halterungen im Behälter und schließen Sie den Behälter durch Auflegen des Brenndeckels. Die Brennkammer kann je nach Form und Größe des Brennholz-Gebindes auch ohne Abnehmen des Deckels von oben durch das Motiv in der Brennplatte befüllt werden.

2.3 Entzünden

Entzünden Sie das Brennholz mit einem Stabfeuerzeug oder einem ausreichend langen Kaminstreichholz und achten Sie bitte darauf, sich nicht zu nah an das Glas herunterzubeugen. Beim Entzünden mittels Streichholz bitte selbiges niemals in die Brennkammer werfen.

2.4 Nachfüllen der Brennkammer

Bitte füllen Sie niemals während des Betriebs Brennholz nach. Warten Sie bis die Flammen vollständig erloschen sind. Die Brennkammer kann ohne Abnehmen des Brenndeckels von oben nachgefüllt werden. In diesem Fall muss keine Abkühlzeit der Metallteile berücksichtigt werden. Sofern Sie die Brennkammer zum Befüllen herausnehmen möchten, müssen der Brenndeckel sowie die Brennkammer zunächst abkühlen. Anschließend nehmen Sie den Brenndeckel sowie die Brennkammer aus dem Behälter der Feuerstelle und füllen Sie bis ca. 10 mm unterhalb der Oberkante eines für den Wohnraum geeigneten Brennholzes in die Brennkammer. Setzen Sie anschließend die Brennkammer wieder in die dafür vorgesehenen Halterungen im Behälter und schließen Sie den Behälter durch Auflegen des Brenndeckels.

2.5 Löschen der Feuerstelle

Das Feuer kann durch Auflegen der mitgelieferten Löschplatte auf den Brenndeckel vorzeitig gelöscht werden. Bitte berücksichtigen Sie stets eine ausreichende Abkühlzeit nach dem Betrieb, bevor Sie das Glas oder die Metallkomponenten mit der Hand berühren. Die Brennkammer sollte möglichst nach jedem Einsatz in einer Seifenlauge von Brennholz-Rückständen gesäubert werden, da andernfalls das Flambbild beeinflusst werden kann.

2.6 Wichtiger Hinweis!

Bei Verwendung des von Heinze angebotenen Brennholzes weisen wir darauf hin, dass bei natürlichem Ausbrennen des Brennholzvorrates kurz vor dem Leerbrennen eine Verstärkung des natürlichen Geruchs auftritt. Um dies zu vermeiden, sollte die Flamme **vor** dem vollständigen Leerbrennen mit Hilfe der mitgelieferten Löschplatte gelöscht werden.

3 Ersatzteile . Zubehör

- Geniol Feuerstelle (Heinze Artikel 20220)
- Qualitäts-Brennholz aus reinem Bio-Ethanol . geruchsneutral . 1000 ml (Heinze Artikel 20500)
- Ersatz-Brennkammer (Heinze Artikel 20221)
- Ersatz-Brenndeckel (Heinze Artikel 20222)



Heinze GmbH & Co . Produktions- und Vertriebs KG . Ahrstraße 4
42117 Wuppertal . Germany . +49.202.24 25 7-0 . Fon . www.h1e.com
© 2005 Heinze GmbH & Co, Wuppertal

heinze

Geniol Feuerstelle

20220 . Borosilikatglas . Inox . Design Wolf Udo Wagner . Made in Germany

Bedienungsanleitung



Geniol

1 Advice

1.1 Scope of supply

Please check if complete before assembly:

- 1 Geniol fireplace (1)
- 1 furnace chamber (2)
- 1 furnace lid (3)
- 1 extinguishing cap (4)

Should any contents be faulty or missing please contact your dealer or the manufacturer's service department.

1.2 Important safety information

If the following safety precautions are met, the Geniol fireplace may be used indoors and out:

- Only use fuel gel which is suitable for indoor use. Heinze offer an appropriate high quality fuel gel consisting of bio alcohol. (Heinze item 20500, see parts . accessories)
- Ensure sufficient air circulation. Keep a window open when using the fireplace indoors.
- Always make sure the fireplace stands on a level, fireproof surface.
- Keep a sufficient safety distance (min 1m) from inflammable objects and materials.
- Keep out of reach of children and animals .
- Always fill the fuel into the appropriate furnace chamber, never into the outer container.

1 Advice

1.2 Important safety information

- Use a fireplace lighter or long matches to light.
- Never refill when burning.
- Do not touch the glass or metal parts when in use or shortly thereafter.
- Do not lean over the glass cylinder when in use.
- Always allow sufficient time to cool off before handling.

2 Putting into operation

2.1 Assembly

Fit the furnace chamber in the steel container and add the furnace lid. Place the fireplace on a level, fireproof surface. Keep at least 1 m safety distance from inflammable objects. If you are using the fireplace indoors please ensure sufficient air circulation e.g. by opening a window.

2.2 Filling

Remove the furnace lid and the furnace chamber from its container. Fill the furnace chamber with approx. 500 ml of fire gel leaving a gap of 10 mm to the brim. Heinze offer a quality fire gel made of pure bio alcohol (Heinze item 20500, see parts . accessories). Place the furnace chamber back in the container using the appropriate fittings and cover the container by replacing the lid. Depending on the gel reservoir (e.g. bottle or can) the furnace chamber may be refilled through the holes without removing the lid.

2 Putting into operation

2.3 Lighting

Light the fuel with a fire lighter or a long match. Make sure you don't get too close to the flame when bending over the glass. Never drop matches into the furnace chamber.

2.4 Refilling the furnace chamber

Never refill when in use. Always wait until the flames are extinct. The furnace chamber may be refilled through the holes without removing the lid. In this case the metal parts need not previously cool off. However should you wish to remove the lid or the furnace chamber please allow sufficient time for cooling. Then lift the lid off, remove the furnace chamber, refill it with fuel for indoor use leaving a 10mm gap to the brim. Assemble the parts as described above and close the container by replacing the lid.

2.5 Extinguishing the fire

Use the provided cap to extinguish the flames. Please allow sufficient time to cool before touching the glass cylinder or any metal parts. To maintain a neat flame the furnace chamber should be cleaned of fuel stains with soap suds after each use.

2.6 Important!

Please note that when using Heinze fire gel you may notice an increase in the natural smell shortly before the fuel paste burns out. If need be avoid this by extinguishing the flames with the provided cap before the fuel paste burns out.

3 Models . parts . accessories

Geniol Fireplace (Heinze item 20220)
Quality fire gel made of pure bio alcohol . 1000 ml odourless (Heinze item 20500)
Replacement furnace chamber (Heinze item 20221)
Replacement furnace lid (Heinze item 20222)

Heinze GmbH & Co
Produktions- und Vertriebs KG
Postfach 13 13 14, 42040 Wuppertal
Ahrstraße 4, 42117 Wuppertal
Germany
+49.202.24 25 7-0 . Fon
+49.202.24 25 7-12 . Fax
info@h1e.com
www.h1e.com



© 2005 Heinze GmbH & Co, Wuppertal

heinze

Geniol Fireplace

20220 . Borosilicate glass . Inox . Design Wolf Udo Wagner . Made in Germany

Instructions for use



Geniol