

BBQ-Bruce · Gebrauchsanweisung

- 1.) BBQ-Bruce **nur** mit den beiliegenden Abstandhalter am Balkongeländer befestigen. Die Abstandhalter so justieren, dass BBQ-Bruce gerade sitzt (Grillrost im rechten Winkel zum Balkongeländer). **Achtung:** Balkongeländer-Verkleidungen aus brennbaren Materialien (z.B. Kunststoff, Bast, etc.) vorher entfernen! **Nicht in geschlossenen Räumen benutzen!**
 - 2.) Holzkohle in die Kohlenwanne einfüllen und ca. 3 cm Abstand zum Grillrost lassen.
 - 3.) Zum Anzünden nur handelsübliche Holzkohle verwenden. **VORSICHT! Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden! Nur Anzündhilfen entsprechend EN 1860-3 verwenden!**
 - 4.) Beim Erstbetrieb den Grill ohne Bratgut mindestens 30 Minuten gut durchheizen. **ACHTUNG! Dieses Grillgerät wird sehr heiß und darf während des Betriebs nicht bewegt werden!**
 - 5.) Grillgut erst auflegen wenn die Holzkohle mit einer (weißen) Ascheschicht bedeckt ist.
 - 6.) Den Grill möglichst von selbst ausgehen lassen. Nicht mit Wasser ablöschen!
 - 7.) Nach dem Erkalten den Grillrost (mit Wasser u. Spülmittel) reinigen und die Asche entfernen.
- ACHTUNG! Kinder und Haustiere fernhalten!**



Service-Hotline:
0 56 45 - 78 88-0
www.astor-wohndeuten.de

DIN EN 1860-1/A1 beachtet

