

WALL FLAME BEDIENUNGSANLEITUNG

WICHTIGE UNTERLAGEN. BITTE VOR INBETRIEBNAHME GENAU LESEN!



SICHERHEITSHINWEISE

BEI MISSACHTUNG DER SICHERHEITSHINWEISE BESTEHT LEBENSGEFAHR!

DAS GERÄT IST KEIN KINDERSPIELZEUG! LASSEN SIE NIEMALS KINDER, UND HAUSTIERE UNBEAUF SICHTIGT IN DIE NÄHE DES GERÄTES. DAS GERÄT DARF NUR DURCH VOLLJÄHRIGE, BEFUGTE PERSONEN BEDIENT WERDEN, DIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG GELESEN UND VERSTANDEN HABEN. VORAUSSETZUNG IST EINE SACHGERECHTE MONTAGE.

NUR IN RÄUMEN MIT MINDESTENS 50 QM, NORMALER DECKEN HÖHE, ODER AUSREICHENDER BELÜFTUNGSMÖGLICHKEIT (TÜREN UND FENSTER) ANZÜNDEN.



wählen sie einen geeigneten platz für die montage ihrer wall flame aus.

wichtig: beachten sie den mindestabstand von 2 metern zu brennbaren gegenständen. der abstand zur zimmerdecke muß mindestens 1,80 meter betragen.

richten sie die schiene zur wandbefestigung waagrecht aus und zeichnen sie die bohrlöcher an.

nach dem bohren der löcher befestigen sie die wandbefestigungsschiene. prüfen sie ob sie für die befestigung an der vorgesehenen wand spezielle dübel benötigen.



hängen sie die wallflame an die wandbefestigungsschiene und prüfen sie den sicheren halt der wall flame.



setzen sie die sicherheitsschale in die wall flame ein. achten sie darauf, dass die sicherheitsschale nicht verkan- tet oder schief in der halterung sitzt.



legen sie die brennkeramik in die brennkammer, uns stellen sie die brennkammer in die sicherheitsschale.



legen sie die löschschieber mit den löchern nach außen auf die brennkammer.



setzen sie die glasplatte vorsichtig in die wall flame.

WALL FLAME BEDIENUNGSANLEITUNG

WICHTIGE UNTERLAGEN. BITTE VOR INBETRIEBNAHME GENAU LESEN!



achten sie darauf, dass keine folien, verpackung oder andere brennbare materialien in der brennkammer liegen. befüllen sie die wall flame mit max. 2,5 l bio-ethanol. achten sie darauf, dass kein brennstoff in oder neben die wall flame fließt.

die brennkeramik darf mit ethanol überdeckt sein.

nutzen sie nur radius design brennstoff (artik.-nr. 536 3l / 536 5l uoder 536 10l)
werfen sie keine brennbaren gegenstände oder flüssigkeiten in die brennkammer.
bei geringem tankinhalt erst nach 10 min. anzünden, damit sich der keramikbrenner mit ethanol füllen kann.



zum anzünden der brennkammer nur lange kaminhölzer (min. 20 cm) oder lange kaminfeuerzeuge (min. 20 cm) verwenden. es besteht verpuffungsgefahr.



zünden sie die brennkammer nie von oben, sondern nur seitlich an. vorsicht, es kann zu einer leichten verpuffung oder stichflamme kommen!



mit hilfe des mitgelieferten hakens kann die flammhöhe durch justierung der schieber reguliert werden. achten sie darauf, daß die flammen nicht zu hoch werden.

durch das schließen der brennöffnung mit den schiebern, soll die flamme erstickt werden.

warten sie ca. 30 sec, und vergewissern sie sich, dass die flamme vollständig erloschen ist.

- ! - **VOR DEM WIEDERBEFÜLLEN DES BRENNERS MUSS DIESER VOLLSTÄNDIG ABGEKÜHLT SEIN, ES MUSS SICHERGESTELLT SEIN, DASS KEINE FLAMME MEHR BRENNT!**
- ! - **LASSEN SIE DAS GERÄT NIEMALS UNBEAUFICHTIGT BRENNEN!**
- ! - **SORGEN SIE FÜR AUSREICHENDE BELÜFTUNG DES RAUMES.**
- ! - **DIE WALL FLAME DARF NICHT AN ZUGIGEN STELLEN IN BETRIEB GENOMMEN WERDEN.**
- ! - **BEACHTEN SIE DIE ALLGEMEINEN VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM UMGANG MIT OFFENEM FEUER!**
- ! - **WIR EMPFEHLEN DIE BRENNKAMMER ZUM ERSTBETRIEB IM FREIEN AUF EINEM NICHT ENTZÜNDBAREN UND FEUERFESTEN UNTERGRUND ZU VERWENDEN UND AUSBRENNEN ZU LASSEN.**
- ! - **PRODUKTIONSBEDINGT KANN ES BEI ERSTBETRIEB ZU GERUCHSENTWICKLUNG KOMMEN, DER ABER NACHLÄSST.**
- ! - **LASSEN SIE DIE BRENNKAMMER NIEMALS TROCKENBRENNEN. ES MUSS IMMER EIN REST ETHANOL IN DER KAMMER BLEIBEN.**
- ! - **PRÜFEN SIE NACH DEM ERSTEN VOLLSTÄNDIGEN AUSBRENNEN DIE DICHTIGKEIT DER BRENNKAMMER, INDEM SIE DIESE AUS DER SICHERHEITSKAMMER HERAUSNEHMEN.**