


# MONTAGEANLEITUNG „BRAVA“



NOBLE FLAME

## LIEFERUMFANG

- › Kaminkorpus (inkl. Wandhalterung)
- › Elektrofeueinsatz
- › Untergestell für Elektroeingang (inkl. Fixierungsleiste)
- › Montagezubehör



## MONTAGE


### SCHRITT 1

- › Entfernen Sie zunächst die Zubehörteile (2x Fixierungsleiste, 1x Wandhalterung **(B)**). Diese sind im Boden des Kaminkorpus verschraubt.

### HINWEIS

- › Die in Schritt 1 entfernten unteren Fixierungsleisten werden beim Modell BRAVA nicht benötigt und können entsorgt werden.

UNTERE  
FIXIERUNGSLEISTEN  
WANDHALTERUNG (B)



## MONTAGE

### SCHRITT 2

- › Bauen Sie das Untergestell gemäß der Abbildung zusammen und stellen Sie es von hinten in den Kaminkorpus, so dass dieser zur Frontseite des Korpus ca. 1 cm Abstand hat.

### SCHRITT 3

- › Stellen Sie den Noble Flame Lenox Elektrokamineinsatz auf das Untergestell. Die Frontglasscheibe des Lenox hat einen Überhang. Der untere Glasrand fügt sich in den Spalt zwischen Kaminkorpus und Untergestell ein.

### SCHRITT 4

- › Befestigen Sie den Elektrokamineinsatz Lenox mit Hilfe der Fixierungsleiste am Kaminkorpus. Die Fixierungsleiste hat eine Einkerbung, welche die Glasscheibe des Lenox hält.

### SCHRITT 5

- › Die Fixierungsleiste mit den beiden Schrauben am Kaminkorpus befestigen.


## WANDMONTAGE

### SCHRITT 1

- › Schrauben Sie die Halterung **(B)** mit der Nut nach oben gerade an einer tragfähigen Wand fest. Das dafür vorgesehene Montagezubehör befindet sich im Lieferumfang.

### SCHRITT 2

- › Hängen Sie den Korpus in die Wandhalterung ein (siehe Abbildung).



- › Die Abbildung zeigt den Kamin im montierten Zustand.
- › Bitte beachten Sie auch die Bedienungs- und Montageanleitung des Elektroeinbaus.
- › Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

## KONTAKT

- › Muenkel.eu GmbH
- › Rhönstraße 5
- › 36132 Eiterfeld
- › **Service Hotline:** +49 (66 72) 92 90 50
- › **Email:** service@muenkel.eu