


MONTAGEANLEITUNG "FOGO"



NOBLE FLAME

LIEFERUMFANG

- > Kaminkorpus (inkl. Wandhalterung)
- > Elektroinsert
- > Brennraum (inkl. Heizung)
- > Stehrost
- > Montagezubehör




MONTAGE

SCHRITT 1

- > Entfernen Sie zunächst die Zubehörteile (2x Fixierungsleiste, 1x Wandhalterung (B)). Diese sind im Boden des Kaminkorpus verschraubt.

UNTERE
FIXIERUNGSLEISTEN

WANDHALTERUNG (B)



MONTAGE

SCHRITT 2

- › Setzen Sie den Brennraum in den Kaminkorpus ein.

SCHRITT 3

- › Befestigen Sie den Brennraum mit Hilfe der oberen und unteren Fixierungsleisten und den zugehörigen Schrauben.

SCHRITT 4

- › Setzen Sie zuerst den Elektroeinsetz und dann den Stehrost in den Brennraum ein. Platzieren Sie anschließend das Dekoholz.

SCHRITT 5

- › Verbinden Sie die 2 Kabel der Heizung mit dem Elektroeinsetz.




WANDMONTAGE

SCHRITT 1

- › Schrauben Sie die Halterung (**B**) mit der Nut nach oben gerade an einer tragfähigen Wand fest. Das dafür vorgesehene Montagezubehör befindet sich im Lieferumfang.

SCHRITT 2

- › Hängen Sie den Korpus in die Wandhalterung ein (siehe Abbildung).



- › Die Abbildung zeigt den Kamin im montierten Zustand.
- › Bitte beachten Sie auch die Bedienungs- und Montageanleitung des Elektroeinsetzes.
- › Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

KONTAKTDATEN

- › Muenkel.eu GmbH
- › Rhönstraße 5
- › 36132 Eiterfeld
- › **Service Hotline:** +49 (66 72) 92 90 50
- › **Email:** service@muenkel.eu